



Onderhoudsadvies van uw natuursteen vloer

Stap 1: Reinigen

Nadat de vloer gelegd is, zult u circa 2 dagen moeten wachten voordat u over de vloer mag lopen ivm het uitharden van de voeg en de lijm. Hierna kunt u de tegels enkele keren dweilen met alleen lauw water om het bouwvuil zoals losse cementsluiser te verwijderen. U zult merken dat er vrij veel vuil van de tegels komt (bouwvuil).

Stap 2: Hardnekkig vuil

Wanneer u merkt dat er veel vuil aan de vloer blijft hechten, kunt u de vloer eventueel reinigen met een scheut 'Vuiloplosser' door een emmer warm water. Dit brengt u aan op de vloer en laat u enkele minuten inwerken zonder dat de vloer droog wegtrekt. Na enkele minuten gaat u met een borstel de vloer schrobben om het hardnekkig vuil los te borstelen. Hierna dweilt u nog enkele keren met alleen lauw water de vloer schoon.

Optioneel: Impregneren

Na circa 2 weken van dweilen met water zult u merken dat de vloer schoon wordt en kunt u ervoor kiezen om uw vloer te impregneren met Lithofin Vlekstop MN. Dit is een transparant impregneermiddel dat geen strepen achterlaat bij het aanbrengen. U kunt deze aanbrengen met een mop of een oude -niet pluizende doek- zoals een theedoek. Let wel op dat u de deur opentet ivm de aceton dat in het middel zit (anders stinkt het zo in huis). Na het aanbrengen van het impregneer kunt u het best de vloer 24 uur met rust laten. Impregneermiddelen moet u altijd op een steenkoude vloer aanbrengen. Dit betekent dat de vloerverwarming uit moet staan.

Optioneel: Superfix puur

Bij sommige vloeren kunt u voordat u wekelijks gaat dweilen met natuurzeep, uw vloer behandelen met een of twee lagen pure Superfix. Superfix is een natuurlijke zeep met als toevoeging een was. Dit zorgt voor een lichte zijdeglans op uw vloer en zorgt voor vermindering van vlekvorming op uw vloer. Superfix kunt u op sommige vloeren puur aanbrengen. Afhankelijk van uw ondervloer (zijn de tegels in de lijm verwerkt of in een speciebed) kunt u circa 3-5 weken na het leggen van de vloer deze gaan behandelen met de Superfix. U kunt deze aanbrengen met een mop of een oude -niet pluizende doek- zoals een theedoek. Na het aanbrengen van de pure laag Superfix kunt u het best de vloer 24 uur met rust laten.

Stap 3: Wekelijks onderhoud

Na circa 3 weken na het leggen van de vloer kunt u een scheutje van het middel Superfix door uw dweilwater heen doen (circa 20ml is voldoende). Dit is een reinigingsmiddel dat tevens voor voeding van de tegels zorgt. Wanneer u dan iets laat vallen op uw vloer is deze beter beschermt en dringen de vloeistoffen slechts gering in het oppervlak.

De eerste weken na het leggen van uw vloer, is de vloer schraal en niet gevoed. Dit heeft tijd nodig en betekent dat u de eerste paar weken wat sneller vlekjes in uw vloer kunt krijgen. Naarmate u de vloer in de loop der tijd dweilt met natuurzeep, ontstaat er een natuurlijke beschermlaag dat de vloer zal beschermen tegen de meeste vlekken. Mocht u onverhoopt toch een vlek in uw vloer krijgen, is het advies de vlek met rust te laten. Vaak trekken de vlekken na enkele weken vanzelf weg.

Grondige reiniging vloer na gebruik

Wanneer u merkt dat de vloer vlekken vertoont net nadat u heeft gedweild, betekent dit vaak dat de vloer te vettig is en de zeep in uw dweilwater niet meer door uw vloer wordt opgenomen. Vaak voldoet enkele weken dweilen met slechts warm water om de laag zeep te verminderen die op uw vloer zit. U kunt er ook voor kiezen om de vloer eens in de zoveel tijd grondig te reinigen. Dit doet u op eenzelfde manier zoals beschreven staat bij het kopje 'hardnekkig vuil'. De grondreinger weekt de oude waslagen los van de vloer. Zorg wel dat u enkele keren goed nadweilt met schoon water zodat er geen resten zeep meer aanwezig zijn.